
健康王国レク for Pepper Biz. 3.0

取扱説明書

株式会社エクシング

はじめに

この度は「健康王国レク for Pepper Biz3.0」をご購入頂きありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をよく読み、十分ご理解頂いたうえで正しくお使いください。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載する事は禁止されています。
- 本サービスの仕様及びマニュアルの内容は、改良のため予告なしに変わる事があります。
- 各種「サービス利用規約」をよくお読み頂き、同意の上サービスをご利用ください。
- 一部、実際の画面イメージと異なる部分があります。
- 健康王国レク for Pepper Biz3.0 は、ソフトバンクロボティクスの Pepper を活用し、弊社が独自に実施しているモノです。

内容

1. 概要	3
2. アプリの取得.....	3
3. アプリの起動.....	3
3.1. パーミッション.....	3
3.2. 認証.....	4
3.2.1. 認証コードの入力.....	5
3.3. コンテンツの出力先指定	5
4. 外部ディスプレイとの接続.....	6
4.1. 外部ディスプレイ接続ボタン.....	6
4.2. 表示先の選択	7
4.3. エラー	8
5. 再生	8
5.1. コンテンツ選択画面	9
5.2. コンテンツを単体で再生する	9
5.2.1. タブを選択する	9
5.2.2. 再生するコンテンツを選択する	10
5.2.3. 選択内容の確認	10
5.3. プリセットプログラムを再生する	11
5.3.1. プリセットプログラムを選択する	11
5.3.2. 選択内容の確認	11
5.4. 再生制御.....	12
5.4.1. 再生制御ボタンの表示	13
5.4.2. ボリュームを調整する	13
5.4.3. コンテンツをスキップする	14
5.4.4. 再生を停止する	15
6. アプリ終了	16
6.1. 終了確認ダイアログ	16

健康王国レク for Pepper Biz 3.0 取扱説明書

1. 概要

本アプリは、Pepper 上で動作するアプリです。

本アプリを利用するためには、Pepper for Biz 3.0 が必要です。

本アプリを利用すると、健康王国の動画（以下、コンテンツ）に合わせ、Pepper が進行の補助をします。アプリは、コンテンツを一つずつ再生することと、予めプログラムされたプリセットプログラムの再生ができます。

プリセットプログラムは、初心者でも実施しやすい「やさしい」、少し運動をしたいときの「ふつう」、いつもよりちょっとがんばりたいときの「がんばる」の3種類を用意しています。

操作は、全て、Pepper に備えられた胸タブレットから行えます。

コンテンツ動画も、Pepper の胸タブレット上で再生することができます。

また、別売の ChromeCast を利用することで、コンテンツ動画を外部の TV 画面で再生することもできます。

2. アプリの取得

パッケージファイルをロボアプリマーケットより取得してください。

3. アプリの起動

アプリは、お仕事かんたん生成 3.0 から起動します。

お仕事かんたん生成 3.0 では、APP ボックスに、アプリの名称、アプリのパッケージ名、アプリのアクティビティ名を指定することで、アプリを起動させることができます。アプリのパッケージ名およびアプリのアクティビティ名は、弊社までお問い合わせください。

領域	記述内容
アプリの名称	健康王国レク（※任意）
アプリのパッケージ名	弊社までお問い合わせください
アプリのアクティビティ名	弊社までお問い合わせください

※アプリの名称は、「健康王国レク」以外でも動作いたします。わかりやすい名前での運用が可能です。

3.1. パーミッション

プログラムを初めて利用するとき一度だけアプリが端末上のファイルへアクセスするための許可を与える必要があります。

このとき、次のようなダイアログを表示します。



「許可」をタップしてください。

3.2. 認証

プログラムを初めて利用するとき一度だけ認証作業を行います。

認証時には、次の画面を表示します。




ボタン等	機能
認証コード入力領域	認証コードを入力します。
○	入力した認証コードで認証を要求します。
×	認証作業を中断します。

認証コード入力領域に認証コードを入力し、○ボタンをタップします。
認証が正しく行われるまで、アプリは実行できません。

3.2.1. 認証コードの入力

認証コード入力領域をタップすると、ソフトウェアキーボードを表示します。
キーボードを使って、認証コードを入力します。



認証コードを入力し終わったら、○ボタンをタップして、認証を要求します。認証コードを正しく入力できていれば、認証され、アプリが起動します。


3.3. コンテンツの出力先指定

認証後、アプリの起動時には、コンテンツの出力先を指定します。

コンテンツは、Pepperの胸タブレット（タブレット）または外部のTV画面（外部ディスプレイ）に表示することができます。

表示されたダイアログにていずれかを選択し、「はい」をタップしてください。

ダイアログ表示	選択
タブレット	Pepperの胸タブレットにコンテンツムービーを表示します
外部ディスプレイ	外部のTV画面にコンテンツムービーを表示します。 この場合、ChromeCast（別売）が必要です。



外部の TV 画面にコンテンツを表示する場合、ChromeCast（別売）が必要です。
ChromeCast の TV への接続や設定については、ChromeCast の説明書を参照してください。

4. 外部ディスプレイとの接続


コンテンツの出力先指定で、外部ディスプレイを選択した場合、最初に、外部ディスプレイとの接続手続きが必要です。

外部ディスプレイを利用する場合、ChromeCast（別売）が必要です。

ChromeCast の設定については、ChromeCast の説明書をご参照ください。

4.1. 外部ディスプレイ接続ボタン


外部ディスプレイ接続ボタンの四角い枠の中が透明の時、外部ディスプレイとの接続がされていません。




外部ディスプレイ接続ボタンをタップして、表示先の選択ダイアログを表示します。

4.2. 表示先の選択

表示されたダイアログから、該当の外部ディスプレイを選択します。



外部ディスプレイに接続されると、外部ディスプレイに、健康王国のロゴを表示します。
また、接続に成功すると、外部ディスプレイ接続ボタンの四角い枠の中が黒く塗りつぶされます。




外部ディスプレイ
接続ボタン
(黒く塗りつぶされている)

4.3. エラー

外部ディスプレイに接続されていない状態でコンテンツの再生を行おうとすると、再生を始めるタイミングでエラーとなります。エラーの場合、次のようなダイアログを表示します。

そのような場合、ダイアログの「はい」をタップしてダイアログを閉じた後、再度、表示先を選択しなおしてください。



5. 再生

コンテンツ表示先を選択した後、コンテンツ選択画面を表示します。

この画面で利用したいコンテンツを選択し、再生します。

5.1. コンテンツ選択画面




コンテンツ選択画面では、単体で再生したいコンテンツを選択できます。コンテンツの選択は、コンテンツのタイトルをタップすることで行います。画面下部に設けた3つのボタン（「おまかせ やさしい」、「おまかせ ふつう」、「おまかせ がんばる」）をタップして、予めプログラムされたコンテンツを再生することもできます。

5.2. コンテンツを単体で再生する

5.2.1. タブを選択する

コンテンツは、種類ごとに3分野に分けて収蔵しています。利用したいコンテンツが存在するタブをタップして選択することで、利用したいコンテンツを探します。



体を動かす	観る／癒す	遊ぶ
体操など	ニュース映像など	クイズなど

※分野は健康王国に準じた分類としています。

5.2.2. 再生するコンテンツを選択する

コンテンツ選択画面で、利用したいコンテンツをタップすることで、コンテンツを選択します。




5.2.3. 選択内容の確認

選択されると、選択内容を確認するダイアログを表示します。

ダイアログで「はい」を選択することで、コンテンツの選択を確定します。

ダイアログで「いいえ」を選択することで、コンテンツの選択を破棄し、コンテンツ選択画面に戻ります。



5.3. プリセットプログラムを再生する

コンテンツ選択画面の下方のボタンをタップすることで、予め設定されたプログラムを再生できます。プリセットプログラムは、「やさしい」、「ふつう」、「がんばる」の3つがあります。

5.3.1. プリセットプログラムを選択する

再生したいプログラムボタンをタップします。




5.3.2. 選択内容の確認

選択されると、選択内容を確認するダイアログを表示します。

ダイアログには、プリセットに含まれる各コンテンツのタイトルを表示します。

ダイアログで「はい」を選択することで、コンテンツの選択を確定します。

ダイアログで「いいえ」を選択することで、コンテンツの選択を破棄し、コンテンツ選択画面に戻ります。




5.4. 再生制御

コンテンツの再生中、ボリュームの調整、再生の停止、再生のスキップができます。

再生のスキップは、プリセットプログラムの再生中のみに利用できます。

Pepper の胸タブレットで再生している場合、タブレットの画面をタップすることでボタン類を表示し、ボタン領域以外を再度タップすることでボタン類を非表示にできます。



外部の TV 画面で再生中

再生制御ボタン

Pepper のタブレットで再生中

各ボタンの機能は次の通りです。

ボタン	機能
小	音量を小さくします。
大	音量を大きくします
□	再生を停止します。
▷▷	再生をスキップします。

5.4.1. 再生制御ボタンの表示

Pepper の胸タブレットにてコンテンツ動画を再生しているときは、画面をタップすることで、再生制御ボタンを表示させられます。



胸タブレットをタップすると・・・



再生制御ボタンを表示します



胸タブレットをタップすると・・・



再生制御ボタンを非表示にします

5.4.2. ボリュームを調整する

「大」「小」のボタンをタップすることで、ボリュームを調整します。



外部の TV 画面で再生中



Pepper のタブレットで再生中

ボタン	機能
大	ボリュームを1段階大きくします。
小	ボリュームを1段階小さくします。

5.4.3. コンテンツをスキップする

プリセットプログラムを再生中に、現在再生中のコンテンツをスキップすることができます。スキップするためには、スキップボタン (▶▶ |) をタップします。




外部の TV 画面で再生中



Pepper のタブレットで再生中

5.4.3.1. スキップの確認

スキップボタンをタップすると、スキップの確認のためのダイアログを表示します。ダイアログで、「はい」をタップすることで、スキップすることができます。ダイアログで、「いいえ」をタップすると、スキップを中断し、再生を継続します。



5.4.4. 再生を停止する

コンテンツの再生を停止するには、再生制御ボタンの中から、停止ボタンをタップします。



外部の TV 画面で再生中




Pepper のタブレットで再生中

5.4.4.1. 停止の確認

再生の停止時には、停止を確認するダイアログを表示します。


ダイアログで、「はい」をタップすることで、停止することができます。

ダイアログで、「いいえ」をタップすると、停止を中断し、再生を継続します。



6. アプリ終了


アプリを終了するには、コンテンツ選択画面で、「×」のボタンをタップします。



コンテンツ選択画面以外からアプリを終了させることはできません。

6.1. 終了確認ダイアログ

アプリの修了を選択すると、終了を確認するダイアログを表示します。



ダイアログで、「はい」をタップすることで、アプリを終了できます。
ダイアログで、「いいえ」をタップすると、アプリの修了を中断します。

アプリを終了すると、お仕事かんたん生成 3.0 に戻ります。